

1. Conferir os dados da nota fiscal, comunicando imediatamente a Petrolux qualquer irregularidade constatada.
2. Indicar ao motorista o local de descarga.
3. Verificar com o motorista qual compartimento a ser descarregado.
4. Certificar se as válvulas de saída e escotilhas estão devidamente lacradas.
5. Certificar se o espaço disponível do tanque armazenador é suficiente para a quantidade a ser descarregada.
6. Deslacrar o compartimento verificado anteriormente, e confirmar com a quantidade que consta na nota fiscal.
7. Certificar se o caminhão transporta produto suficiente ao nível da seta

Obs.: **Seta** é uma marca fixa, soldada na boca do compartimento, verificada e conferida pelo **INMETRO**, de acordo com a legislação metrológica pertinente, que obrigam os caminhões a portarem os respectivos certificados de verificação e capacitação expedido pelo Instituto